



INSTRUKTIONSBOK

INMATNINGSRULLE 321/321P
SVENSKA



Tillverknings.nr:.....

Art.Nr. 63585

Reviderad 2014-10-17

Förord

Instruktionsboken är en hjälp för användaren att använda produkten på rätt sätt. Innan produkten tas i bruk ska hela instruktionen läsas igenom. Instruktionen avser modellutförande som angivits på instruktionsbokens framsida.

Företagspresentation

BALA Agri AB är ett helsvenskt företag med omfattande produktutveckling. Vår strävan är att tillverka arbetsriktiga, rationella redskap med enkla och robusta konstruktioner som har lång livslängd och kräver minimalt underhåll. Är det något ni undrar över eller vill diskutera närmare, är ni alltid välkommen att kontakta er återförsäljare eller oss på BALA Agri AB. Ytteligare kontaktinformation hittar ni i avsnittet kundservice.

VI ÖNSKAR ER LYCKA TILL MED ERT NYA BALA-REDSKAP!

Säkerhet


Allmänt

Före användning och i drifttagande skall tillämpliga delar i denna manual läsas, och särskild uppmärksamhet skall ägnas instruktionernas varningstexter.

Denna enhet är en delvis fullbordad maskin, och är avsedd att användas tillsammans med annan maskin och uppfyller därför inte maskindirektivet 2006/42/EG maskiner och vissa andra tekniska anordningar fullt ut. Totalentreprenören (i detta fallet köparen/ användaren) ansvarar för den färdigställda anläggningen.

Riskområde och krav på personal

Maskinens riskområde skall generellt anses vara 3 meter ut ifrån maskinenheten, detta även då maskinen är avstängd (stockar kan falla av maskinen). All obehörig personal eller besökare skall hållas utanför riskområdet. Endast kvalificerad personal äger tillträde till att använda maskinen. För att undvika missförstånd med skador som följd, ska vedmaskinen skötas av en enda person. Håll arbetsytan runt vedmaskinen fri från ved och skräp.



Säkerhet, forts.

Personlig säkerhet

Handskar, skyddsglasögon, skyddsskor och hörselskydd ska användas vid arbete med maskinen.



Elanslutning

Maskinen får endast anslutas till uttag för 400V. För din egen säkerhet bör du endast ansluta vedmaskinen till uttag med jordfelsbrytare.

Elintaget är utrustat med fasvändare. Om rullen går baklänges behöver motorns rotationsriktning ändras. Detta görs genom att stiften i motorhandsken vrids om med hjälp av en mejsel.

Arbete

Förberedelser

För att minska risken för klämskador skall drivrullen inte monteras för nära vedbordet.

Manöverdosan skall skruvas fast i skyddsgallret på svärdskyddet.



Arbete, forts.

Inmatningsrullen monteras genom att den kläms fast med bultförband kring vedmaskinens dragstång.



Reservdelsförteckning

Inmatningsrulle 63585

Nr.	Antal	Benämning	Art.nr.
1.	1 st	Motor+växellåda	R12-1030
2.	2 st	Lagerenhet	R66-1008
3.	1 st	Manöverdosa med kabel och handske	R659152
4.	1 st	Grenuttag	R13-1018

BALA Agri AB, Stallgatan 2, SE-46530 Nossebro, Sweden
Telephone +46(0)512-29550 • Telefax +46(0)512-81191
E-mail: info@balaagri.se • Webb: www.balaagri.se
E-mail: order@balaagri.se (gäller endast återförsäljare)



I vår strävan att ständigt förbättra produkterna förbehåller tillverkaren sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra konstruktioner och specifikationer. Alla fakta avser produkter i svenskt utförande.

Tryckt och producerad av Bala Agri AB
Copyright ©2014, Bala Agri